



Elektrická požární signalizace Web-server II SW OPC512

- Software pro web-server II, 1598
 - Konfigurační nástroj pro funkci OPC512
-

Obecně

Hardware, web-server II se skládá z plastové skříňky, která je určena k vertikální montáži na symetrickou 35mm DIN lištu mimo skříňku nejdále do $\leq 3\text{m}$ od ústředny EBL512. Kabel a sada příslušenství jsou součástí balení web-serveru II.

Web-server II software

V závislosti na nahraném softwaru, web-server II může být použit k různým funkcím. Konfigurační nástroj se používá k vytváření a downloadu konfigurace a softwaru pro fungování hardwaru jako např. **OPC512**.

OPC512 (software)

OPC512 II Configuration tool.

EBL512, verze ≥ 2.5 , může být prostřednictvím web-server II, připojena k PC se software Panasonic FP OPC Server, který umožňuje vysoce výkonný datový přenos mezi průmyslovými aplikacemi (klienty) podporujícími univerzálně uznávaný OPC DA standard (v1-v3) a PLC Panasonic série FP.

Konfigurace & download SW

Po nakonfigurování (pomocí **OPC512 II Configuration tool**) se konfigurace a software pro OCP server nahrají do web-serveru II přes TCP/IP.

Panasonic FP OPC Server (software)

Software FP OPC Server je vyráběn firmou Panasonic Electric Works Europe.

Leták a uživatelský manuál popisující software Panasonic FP OPC Server může být stažen z stránky:

http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/en/html/fp_opc_server.php


Typová čísla

1)	OPC512 II Configuration tool pro EBL512 verze ≥ 2.5 .
1598	Web-server II, včetně kabelu a příslušenství (RS232C a napájecí kabel k systému EBL512 je 3m a systému EBL128 je 0,65m).
AFPS03510D	Software Panasonic FP OPC Server a jedna licence.

1) Konfigurační nástroj může být stažen z našeho webu. Protože se konfigurační nástroje liší v závislosti na verzi softwaru EBL systému, existují na našem webu různé funkce. Je velmi důležité, aby konfigurační nástroj byl stejné verze jako verze softwaru EBL, tj. první dvě číslice musí být stejné (např. **2.5.x**).

<http://www.telelarm.cz>

POZNÁMKA! K downloadu softwaru je třeba *uživatelské jméno a heslo*.



Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývající z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW1598-opc512	2008-09-23	