

## 1105

### Tester smyčky



#### Vlastnosti

- › Ověřuje kabeláž a připojené prvky ještě před instalací ústředny.
- › Zpráva v PDF ke zdokumentování stavu na smyčce.
- › Může být použit k automatické adresaci prvků na smyčce.
- › Přečte smyčky, výsledek spojí a uloží do jedné dat SSD.
- › Ideální ke kontrole smyčky již během rozpracovanosti.
- › Umožňuje dokončení programování již během instalace.
- › Dodává se spolu s napájecím zdrojem v robustním přenosném krytu.

#### Obecně

- › Tester se připojuje přes USB k PC (notebooku) a používá se spolu s programem EBLWin.

#### Objednací číslo

- › 1105 - Tester smyčky



2240 g



290 x 235 x 75 mm



230 V AC



-10 až +50 °C



<95%

