


## Instalační pokyny pro Zapouzdrěný analogový tepelný hlásič 3309



### 1. Montáž propojovací krabice

Propojovací krabice je připravena pro potřebný počet těsnících průchodků, tj. dvě nebo tři. Vyrazte potřebný počet průchodů a nasuňte těsnící průchodky (před montáží), které pevně utáhněte.

Propojovací krabici upevněte na strop. Krabice má dva montážní otvory s roztečí 108 mm a průměrem 5 mm.

### 2. Nastavení adresy smyčky COM

Příloženému zapouzdrěnému analogovému hlásiči nastavte pomocí programátoru 3314 adresu pro smyčku COM. Jeden konektor SA a jeden SB jsou opatřeny "vodičem", aby bylo možné snadno připojit propojovací kabel programátoru 3314. Po nastavení adresy a před připojením smyčky COM je třeba "vodiče" z hlásiče odpojit. Poznámka! Adresu je nutné hlásiči nastavit ještě před jeho připojením ke smyčce COM.

### 3. Kabeláž

Kabely protáhněte těsnícími průchodkami,  
Poznámka! Pokud je venkovní průměr kabelu < 6 mm, před jeho protažením vložte do průchodky příložené gumové těsnění. Pokud je venkovní průměr kabelu  $\geq$  6 mm, příložené gumové těsnění nepoužívejte.

všechny těsnící průchodky pevně utáhněte (4 Nm nebo více).

Použijte měděné vodiče o průměru 0,6 – 1,2 mm. Z konců vodičů odstraňte cca 10 mm bužírky a vodiče zasuňte do svorek svorkovnice.

Vodiče z ústředny "Vstupy smyčky COM" připojte ke svorkám SA a SB podle obrázku.

Připojte další propojovací krabici nebo vodiče vracující se zpět do ústředny na "Vstupy smyčky COM" na další pár svorek SA a SB podle obrázku.

Externí indikátor (ext. LED) se připojuje ke svorkám E+ a E-.

Podle obrázku připojte linku + externího indikátoru ke svorce E+ a linku - ke svorce E-.

Poznámka! Délka kabelu může být max. 30 m.

### 4. Nasunutí hlásiče na propojovací krabici

Hlásič namontujte na propojovací krabici za použití dvou příložených šroubků a šroubky pevně utáhněte (1,4 Nm nebo více).

Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývajících z nepřetržitého vývoje a inovace.

Instalační pokyny	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW00943	2007-07-09	